## Fuse Selection Guide

Replacement fuses for Fluke DMMs are available from your distributor in 440 mA, 500 mA, 630 mA, 1 A, 2 A, 3 A, 11 A, and 15 A values. To order direct from Fluke call 1-888-99-FLUKE (U.S.) or contact your distributor.

| Model | Fuse Requirements |
|---|---|
| 21/23/75/77-II | P/N 871173; 630 mA 250V fuse<br>P/N 892583; 15 A 600 V fuse |
| 21-III/75-III<br>73-III | P/N 871173; 630 mA 250 V fuse<br>P/N 803293 11 A 1000 V fuse |
| 76/29/79-II<br>83/85/87/88 (S/N < 65650001) | P/N 871207; 1 A 600 V fuse<br>P/N 892583; 15 A 600 V fuse |
| 25/27 (S/N < 7247001) | P/N 871173; 630 mA 250 V fuse<br>P/N 871202; 3A 600 V fuse<br>P/N 892583; 15A 600 V fuse |
| 27 (S/N >7247001) | P/N 943121; 440 mA 1000 V fuse<br>P/N 803293; 11A 1000 V fuse |
| 45 (S/N < 7211001) | P/N 871181; 500 mA 250 V fuse<br>P/N 892583; 15 A 600 V fuse |
| 45 (S/N > 7211001) | P/N 871181; 500 mA 250 V fuse<br>P/N 943121; 440 mA 1000 V fuse<br>P/N 803293; 11 A 1000 V fuse |
| 73 and 73-II | P/N 892583; 15 A 600 V fuse |
| 863/865/867/867B<br>83/85/87 (S/N > 65650001)<br>87-IV/89-IV/187/189/<br>83-III/85-III/87-III/87E-III/83V/87V<br>23-III/77-III/26-III/79-III/175/177/179 | P/N 943121; 440 mA 1000 V fuse<br>P/N 803293; 11 A 1000 V fuse |
| 111/112 | P/N 803293; 11 A 1000 V fuse |
| 712/713/714/715/716/717/718 | P/N 686527; 125 mA 250 V fuse |
| 724/725 | P/N 2002234 (qty. 1);<br>50 mA 250 V fuse |
| 1577/1587 | PN 943121; 440 mA 1000 V fuse |